



## Presostaty RANCO

Presostaty Ranco chránia kompresory pred príliš vysokým, alebo príliš nízkym tlakom v chladiacom okruhu. Ďalej sa používajú pre riadenie ventilátorov vzduchom chladených kondenzátorov.

Teplota okolia: -40 °C až +65 °C



Typ	Použitie	Rozsah	Diferencia	Hmotnosť	Pozn.
016-H-6703-106	NK	-0,3 až 7,0bar	0,6 až 4,0	550g	
016-H-6750-106	VK	7,0 až 30,0bar	2,5 až 8,0	550g	
017-H-4758-106	NK + VK	-0,3 až 30 bar	0,6 až 4,0	800g	*
017-H-4701-106	NK + VK	-0,3 až 30 bar	0,6 až 3,5	800g	**

**Poznámky:** \* - u VK pevná diferencia 4,0 bar

\*\* - u VK pevná diferencia 3,5 bar  
 pripojenie tlaku -závit 7/16"UNF  
 kontakty 16A  
 elektrické krytie IP 30, s krytom IP 44

Funkcie kontaktov : NK - pri stúpnutí tlaku 1-4 spína, 1-2 rozopína  
 VK - pri stúpnutí tlaku 1-4 spína, 1-2 rozopína

284.2301	O 16-6703 nízkotl.
284.2306	O 16-6750 vysokotl.
284.2318	O 17-4758 kombin.
284.2316	O-17-4701 kombin.